womanizer®

your private delight

bedienungsanleitung
user manual

Warnhinweise

Dieses Gerät kann von Frauen benutzt werden, die 16 Jahre oder älter sind und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder über die sichere Anwendung des Gerätes unterrichtet wurden und verstanden haben, welche Gefahren mit der Anwendung des Gerätes verbunden sind. Kinder sollen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung soll nur in der Art und Weise durchgeführt werden, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Benutzen Sie das Gerät nur in Kombination mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzanschlussgerät. Es darf nur an eine sichere, extra niedrige Spannung - analog der Beschriftung am Gerät - angeschlossen werden.

Wichtig: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr: Das Stimulationsgerät ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Führen Sie es nicht in Körperöffnungen ein.

sensual stimulator

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei der epi24 GmbH!

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, hochwertige Produkte zu entwickeln, die Ihr Leben bereichern. Mit dem womanizer bieten wir Ihnen ein Intim-Stimulationsgerät, mit dem Sie neue Möglichkeiten zur perfekten Stimulierung erkunden können.

Kurzanleitung

Wichtig: Entfernen Sie eventuell vorhandene, störende Piercings oder Schmuck im Bereich der Klitoris.

1. Schalter „**C**" kurz drücken. Gerät beginnt im Softmodus. Behandlungskopf „**B**" leuchtet.
2. Die Schamlippen leicht auseinander spreizen, damit die Klitoris freigelegt wird. Den Behandlungskopf „**B**" mit leichtem Druck dicht auf die Klitoris aufsetzen, so dass die Klitoris in der ovalen Öffnung des Behandlungskopfes aufgenommen wird.





womanizer®
your private delight

sensual stimulator

3. Falls mehr Intensität gewünscht wird, Schalter „**D**" kurz anklicken, die Intensität erhöht sich um eine Stufe. Nach dem fünften Klick ist die höchste Stufe der Intensität erreicht.
4. Kurzer Klick auf den Schalter „**C**". Das Gerät schaltet in den Softmodus zurück.
5. Gerät ausschalten: ca. 2 Sekunden auf den Schalter „**C**" drücken.

Tipp: Sie können das Stimulationsgerät auch in Verbindung mit Gleitgel auf Wasserbasis oder Massageöl benutzen. Verwenden Sie keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitgele oder Massageöle, um Beschädigungen zu vermeiden.

Wichtig: Wenn Sie die ideale Position an der Klitoris gefunden haben, Gerät nicht mehr davon wegbewegen! Das Gerät wird automatisch leiser wenn der Behandlungskopf perfekt abschließt!

Reinigungs-Tipps

1. Silikon Behandlungskopf „**B**" abziehen und mit warmen Wasser + antibakteriellem Spielzeugreiniger reinigen und abtrocknen.
2. Die Oberfläche des womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeugreiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Gerät abtrocknen.
3. Gereinigten Silikon Behandlungskopf „**B**" wieder auf den womanizer aufsetzen. Das Gerät ist nun wieder perfekt gereinigt.

womanizer®
your private delight

Allgemeine Beschreibung

A Anschluß Ladegerät & USB Kabel
B Behandlungskopf
C Ein/Aus Schalter
D Intensität-Taste
E Ladeanzeige
F USB Ladekabel
G USB Ladegerät (optionales Zubehör)

F G



womanizer®
your private delight

Normerfüllung
Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Laden
Während des Ladevorgangs wird das Stimulationsgerät warm.

Hinweis
Wenn Sie das Stimulationsgerät auspacken, ist der Akku lediglich für eine kurze Verwendung aufgeladen. Aufgrund von Umwelteinflüssen kann es jedoch vorkommen, dass der Akku vollständig entladen ist. Es dauert etwa bis zu 4 Stunden, bis das Stimulationsgerät vollständig aufgeladen ist. Danach können Sie bis zu 90 sinnliche Minuten damit erleben.

Die tatsächliche Betriebszeit hängt jeweils von der eingestellten und verwendeten Intensität ab.

Laden mit Ladegerät (optionales Zubehör) via Steckdose

G

F

Wenn die Ladeanzeige rot blinkt, Gerät aufladen!

1. Stellen Sie sicher, dass Stimulationsgerät und Ladegerät trocken sind.

2. Stecken Sie den kleinen Stecker des Ladekabels in die Buchse „**A**“. Den größeren Stecker des Ladekabels (USB) stecken Sie in das Ladegerät „**G**“.

Während des Ladevorgangs blinkt die Ladeanzeige des Stimulationsgerätes grün. Leuchtet die Ladeanzeige konstant grün ist das Gerät aufgeladen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
Bei Reparaturen oder Reparaturversuchen durch nicht von der epi24 GmbH autorisierten Werkstätten erlischt die Garantie.

Achtung!

Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Stimulationsgerät in den folgenden Fällen verwenden:

1. während einer Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung
2. bei Hautirritationen oder Hauterkrankungen
3. bei anderen gesundheitlichen Problemen
4. wenn bei der Verwendung des Stimulationsgeräts eine allergische Reaktion auftritt

Stimulieren Sie einen Bereich nicht länger als 15 Minuten. Dieses Stimulationsgerät ist kein medizinisches Gerät. Wenn Sie das Stimulationsgerät in Verbindung mit Gleitgel oder Massageöl benutzen möchten, verwenden Sie nur Gleitgel auf Wasserbasis. Verwenden Sie keine parfümierten und alkoholhaltigen Gleitgele oder Massageöle, da diese das Gerät beschädigen können.

Reinigen Sie das Stimulationsgerät nach jedem Gebrauch, um das Infektionsrisiko zu verringern (siehe Kapitel „Reinigung“).

womanizer®
your private delight

sensual stimulator

Setzen Sie das Stimulationsgerät und das Ladegerät nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnen- oder UV-Licht (z. B. von einem Bräunungsgerät) aus.

Setzen Sie die Geräte zudem keiner extremen Hitze aus.

Lassen Sie das Stimulationsgerät nicht fallen.

Laden und benutzen Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 5° C und 35°.

Bewahren Sie es auch in diesem Temperaturbereich auf.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB Ladegerät oder das optional erhältliche Ladegerät

Warnhinweis

Tauchen Sie das Ladegerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.

Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch des Ladegeräts, ob die Spannungsangabe auf dem Ladegerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Überprüfen Sie das Stimulationsgerät und das Ladegerät regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine der Komponenten beschädigt ist.

Nehmen Sie den Akku nur zur Entsorgung des Geräts heraus.

Vergewissern Sie sich, dass der Akku beim Herausnehmen vollständig leer ist.

womanizer®
your private delight

sensual stimulator

Das Gerät verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Der Akku darf nicht verbrannt, auseinandergenommen oder Temperaturen über 60 °C ausgesetzt werden. Bei Überhitzung kann der Akku explodieren.

Dieses Gerät ist für Benutzer mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Schalten Sie das Stimulationsgerät bei Auftreten eines ungewöhnlichen Geräusches sofort aus und verwenden Sie es nicht mehr.

womanizer®
your private delight

Das Gerät benutzen

Reinigen Sie das Stimulationsgerät vor dem ersten Gebrauch, nach jedem Gebrauch sowie bei Anwendung in einem anderen Körperbereich gründlich, um das Infektionsrisiko zu verringern.

(siehe Kapitel „Reinigung“)



1. Taste „**C**“ kurz drücken, um das Stimulationsgerät einzuschalten.

Der Behandlungskopf leuchtet.

Das Stimulationsgerät beginnt, im Standardmodus langsam zu laufen. Taste „**D**“kurz anklicken, die Intensität erhöht sich. Nach dem fünften Klick ist die höchste Stufe der Intensität erreicht. Um auf den langsamen Standardmodus zurückzukehren, drücken Sie ganz kurz die Taste „**C**“. Das Gerät läuft wieder im langsamen Standardmodus.

2. Um das Stimulationsgerät auszuschalten, drücken Sie die Taste „**C**“ für 2 Sekunden. Das Gerät schaltet ab.

Das Gerät benutzen – Stimulation

1. Entfernen Sie eventuell vorhandene, störende Piercings oder Schmuck im Bereich der Klitoris!
2. Schalter „**C**“ kurz drücken. Gerät beginnt im Softmodus. Behandlungskopf „**B**“ leuchtet.
3. Die Schamlippen leicht auseinander spreizen, damit die Klitoris freigelegt wird. Den Behandlungskopf „**B**“ mit leichtem Druck dicht auf die Klitoris aufsetzen, so dass die Klitoris in der ovalen Öffnung des Behandlungskopfes aufgenommen wird.

Wichtig: Wenn Sie die ideale Position an der Klitoris gefunden haben, Gerät nicht mehr davon wegbewegen!

Tipp: Sie können das Stimulationsgerät auch in Verbindung mit Gleitgel auf Wasserbasis oder Massageöl verwenden. Verwenden Sie keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitgele oder Massageöle, um Beschädigungen zu vermeiden.

4. Falls mehr Intensität gewünscht wird, Schalter „**D**“ kurz anklicken, die Intensität erhöht sich um eine Stufe. Nach dem fünften Klick ist die höchste Stufe der Intensität erreicht.
5. Kurzer Klick auf den Schalter „**C**“. Das Gerät schaltet in den Softmodus zurück.
6. Gerät ausschalten: ca. 2 Sekunden auf den Schalter „**C**“ drücken.



Reinigung

Reinigen Sie den Behandlungskopf „**B**“ vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch gründlich, um das Infektionsrisiko zu verringern.
Verwenden Sie niemals agressive Reinigungs- oder Scheuermittel, chemische Substanzen oder Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, um Beschädigungen am Silikon-Behandlungskopf zu vermeiden. Reinigen Sie den Behandlungskopf „**B**“ nicht mit Materialien oder Werkzeugen, die Beschädigungen verursachen könnten, z. B. Gegenstände aus Metall, spitze Küchenutensilien oder Scheuerschwämme.

1. Schalten Sie das Stimulationsgerät aus.
2. Ziehen Sie den Silikon-Behandlungskopf „**B**“ vom Gerät vorsichtig ab.
3. Reinigen Sie den Behandlungskopf „**B**“ in lauwarmem Wasser mit antibakterieller Seife und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie den Behandlungskopf nach der Reinigung gründlich und stecken Sie ihn wieder auf das Stimulationsgerät.

Tipp: Verwenden Sie ein Desinfektionsmittel ohne Alkohol, um das Infektionsrisiko zu verringern.

womanizer®
your private delight

sensual stimulator

Reinigen Sie den Behandlungskopf „**B**“nach jedem Gebrauch.

Aufbewahrung
1. Legen Sie das gereinigte Stimulationsgerät in die Aufbewahrungsbox.
2. Bewahren Sie es an einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Ersatz
Wenn Sie das Stimulationsgerät, das Ladegerät oder den Silikon-Behandlungskopf austauschen müssen, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhandel.
Hinweis: Der Akku des Massagegeräts kann nicht ersetzt werden.

Umweltschutz

Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen. Der integrierte Akku enthält Substanzen, welche die Umwelt gefährden können. Entfernen Sie stets den Akku, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den verbrauchten Akku bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen des Akkus Probleme haben, können Sie das Gerät auch an ein womanizer Service-Center geben. Dort wird der Akku herausgenommen und umweltgerecht entsorgt.

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhandel.

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl, durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses womanizer Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen:

Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierten epi24 GmbH Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als original womanizer Ersatzteile, erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten epi24 GmbH Kundendienstpartner oder Fachhändler.

Technische Daten:

	Modell:	womanizer W100
	Ladegerät:	Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz
		Ausgang: 5 V ⎓ 1A

Inverkehrbringer:

epi24 GmbH, Gamelbertstr. 17, 94526 Metten, Germany
Die epi24 GmbH behält sich technische Änderungen die der Verbesserung des Gerätes dienen und Designänderungen am Gerät vor.

womanizer®

your private delight

user manual

Warnings

This appliance can be used by women aged 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall only be performed according to the steps described in the user manual. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. It must only be connected to safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

Important:
Carefully read this manual before using the device and retain this manual for future reference.

Danger:
The stimulation device is intended for external use only. Do not insert into body openings.

sensual stimulator

Congratulations on your purchase and welcome to epi24 GmbH!

We have made it our task to develop high-quality products which will enrich your life. With the womanizer we present an intimate stimulation device which allows you to discover new possibilities for a perfect stimulation.

Quickguide

Importanrt: Remove any possibly existing bothersome piercing or accessories in the clitoris area

1. Press button „**C**" shortly. Soft modus starts. Treatment head „**B**" flashes.
2. Slightly spread apart your labia in order to expose the clitoris. Position the treatment head „**B**"closely to your clitoris and apply gentle pressure in order for it to be absorbed into the oval opening of the treatment head.





womanizer®
your private delight

sensual stimulator

3. If you wish to use the device with more intensity click button „**D**".
   The highest level of intensity will be reached after the fifth click.
4. The device returns into the soft mode when button „**C**" is pressed shortly.
5. Turn off the device: hold button „**C**" for about 2 seconds.

Advice: It is possible to use the stimulation device in combination with water based glide gel or massage oil. Do not use perfumed or alcohol-containing glide gels or massage oils, as they can cause damage to the device.

Important: Once you have discovered the ideal position on the clitoris do not move the stimulation device! The device will automatically silent if the treatment head perfectly flush!

Reinigungs-Tipps

1. Remove silicone treatment head „**B**" and clean with warm water and antibacterial cleaner lotion, dry afterwards.
2. Clean the surface of the womanizer with a soft cloth. Use warm water plus toy cleaner or anti-bacterial soap. Dry the device.
3. Put the purified silicone treatment head „**B**" back on the womanizer device. The device is now perfectly cleaned.

womanizer®
your private delight

sensual stimulator

General description

A Charging port & USB cord
B Treatment head
C On/off power switch
D Intensity button
E Charging indicator
F USB charging cable
G USB charging unit (optional accessory)



Norm Compliance
This device fulfills all norms concerning electronic magnetic fields (EMF). According to current scientific findings this device is safe to use if handled properly and according to this manual.

Charging
The stimulation device heats up during the process of charging.

Please note:
When unpacking the device its battery will only be charged for a short disposition. It may happen that the battery, due to environmental influences, is completely discharged. It takes up to 4 hours until the stimulation device is fully charged. Afterwards, you can enjoy up to 90 sensual minutes with the device.

The actual time of operation depends on the chosen and applied intensity.

womanizer®
your private delight

sensual stimulator

Charging with charging port (optional accessory) via electrical outlet

G

F

Whenever the charging indicator flashes red, charge the device!

1. Make sure that the stimulation device and the charging unit are dry.
2. Insert the small plug of the charging cable into jack „**A**“. Insert the larger plug of the charging cable (USB) into the charging unit „**G**“.

During the process of charging the charging indicator flashes green. The device is fully charged when the charging indicator changes to constant green.

Do not try to repair the device independently. The warranty expires in the case of repairs or attempts of repair performed by workshops which have not been authorized by the epi24 GmbH.

womanizer®
your private delight

sensual stimulator

Attention!

Consult your physician before applying the device in any of the following cases:

1. during pregnancy or shortly after childbirth
2. if you suffer from skin irritations or skin disorders
3. if you suffer from an other health realted problems
4. if an allergic reaction occurs while using the stimulation device

Do not stimulate an area for longer than 15 minutes. This stimulation device is not a medical device. If you would like to use the stimulation device in combination with glide gel or massage oil do only use water based fluids. Do not use perfumed or alcohol-containing glide gels or massage oils as they can cause damage to the device.

Cleanse the stimulation device after every application in order to minimize the risks of infection (see chapter „Cleansing“).

Do not expose the stimulation device and the charging unit to direct sunlight or UV light (as for example produced by a tanning device).

Furthermore, do not expose the device to extreme heat.

Do not drop the stimulation device.

Charge and use the device at temperatures between 5°C and 35°C.

Store the device within this range of temperature, too.

Do only use the provided USB charging cable or the optianally available charging unit.

womanizer®
your private delight

sensual stimulator

Warning notice

Do never submerge the device in water or any other liquid; do not cleanse it under running water either.

Before using the charging unit for the first time please verify if the voltage indication corresponds with the local line voltage.

Regularly check the stimulation device and the charging unit for possible damage. Do not use the device if any of the components are damaged.

Do only remove the battery when disposing the device. Please make sure that the battery is completely empty.

The device utilizes an integrated lithium ion accumulator and must not be burned, dismantled or exposed to temperatures above 60°C. The battery can explode if overheated.

The device should not be operated by people with physical, sensory or mental disabilities, nor by people with insufficient experience or previous knowledge, unless adequate supervision is provided or detailed instructions on how to use the device are ensured by a person responsible.

Make sure that children are not able to play with the device.

Turn the device off whenever unusual sounds occur and do not continue using it.

womanizer®
your private delight



Using the device

Thoroughly cleanse the stimulation device before using it for the first time, after every application and after using it in a different body area in order to minimize the risk of infection.

(see chapter „Cleansing“)

1. Press button „**C**“ shortly in order to turn on the stimulation device.

The treatment head flashes.

In standard mode, the stimulation device starts running slowly. Click button „**D**“ and the intensity increases. The highest level of intensity will be reached after the fifth click. Shortly press button „**C**“ in order to return to the slower standard mode. The device continues running in the slow standard mode.

2. To turn off the stimulation device, hold button „**C**“ for 2 seconds. The device turns off.

Using the device – Stimulation

1. Remove any possibly existing bothersome piercing or accessories in the clitoris area.
2. Press button „**C**" shortly. Soft modus starts. Treatment head „**B**" flashes.
3. Slightly spread apart your labia in order to expose the clitoris. Position the treatment head „**B**"closely to your clitoris and apply gentle pressure in order for it to be absorbed into the oval opening of the treatment head.

Important! Once you have discovered the ideal position on the clitoris do not move the stimulation device!



Advice: It is possible to use the stimulation device in combination with water based glide gel or massage oil. Do not use perfumed or alcohol-containing glide gels or massage oils, as they can cause damage to the device.

4. If you wish to use the device with more intensity click button „**D**". The highest level of intensity will be reached after the fifth click.
5. The device returns into the soft mode when button „**C**" is pressed shortly.
6. Turn off the device: hold button „**C**" for about 2 seconds.



womanizer®
your private delight

sensual stimulator

Cleansing

Thoroughly cleanse the treatment head „**B**"before using it for the first time, after every application and after using it in a different body area in order to minimize the risk of infection. Never utilize aggressive detergents, abrasive cleanser, chemical substances or alcohol-based disinfectants, in order to avoid damage to the silicon of the treatment head.

Do not cleanse the treatment head „**B**" with materials or tools (such as objects made out of metal, sharp kitchen utensils or scrubbing sponges) which may cause damage.

1. Turn off the stimulation device.
2. Cautiously remove treatment head „**B**" from the device.
3. Cleanse treatment head „**B**" in lukewarm water using anti-bacterial soap. Rinse off under running water. After the cleansing thoroughly dry the treatment head and apply back onto the stimulation device.

Advice: Use a non-alcoholic disinfectant to minimize the risk of infection.

Clean treatment head „**B**" after every application.

Storage

1. Insert the cleansed stimulation device into its storage box.
2. Keep it in a safe and dry place free of direct sunlight.

Replacement

If you need to replace the stimulation device, the charging unit or the silicon treatment head please contact an authorized retailer.
Attention! The battery of the stimulation device cannot be replaced.

Environmental protection

At the end of its operational life do not dispose of the device into the domestic waste. Hand it in at an official collection point for recycling. By doing so you help preserving the environment. The integrated battery contains substances which may endanger the environment. Always remove the battery before handing it in at an official collection point for recycling. Used batteries should be deposited at an appropriate collection point. If you have problems removing the battery please return the device at any womanizer service center. There the battery will be removed properly and disposed of in an environmentally friendly manner.

Warranty and customer service

If you require further information or if any problems arise please contact an authorized retailer.

As manufacturer of this device we provide a 2-year warranty – at purchaser's option in addition to statutory warranty claims against the seller - starting at the date of purchase.
Within this warranty period we will correct all defects due to material or manufacturing faults, either by means of repair or replacement, at our discretion. This warranty can be invoked in all countries in which this womanizer device is sold with our authorization.

Excluded from this warranty are:

Damages that are the result of incorrect or inappropriate handling, normal wear as well as deficiencies which influence the value or the usability of the device only insignificantly. Interventions of non-authorized epi24 GmbH customer service partners as well as the usage of other than the original womanizer replacement parts lead to an immediate expiration of this warranty.

In warranty cases please send the device together with a proof of purchase to an authorized epi24 GmbH customer service partner or retailer.

Technical Specifications:

Model: womanizer W100
Charging Unit: Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Output: 5 V ⎓ 1A

Distributor:
epi24 GmbH, Gamelbertstr. 17, 94526 Metten, Germany
The epi24 GmbH reserves all rights to implement technical changes which serve the improvement of the device as well as changes to the design.

100%

Lust & gutes Gefühl

®2014 · epi24 GmbH · all rights reserved · womanizer is a registered trademark of epi24 GmbH
designed and developed by epi24 GmbH · made in prc